
# **5POHA MAPK III TOPC** (5)

Левое плечо симметрично правому; в этом выпуске будет собрана броня левого плеча с подвижным элементом.

## ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА




# ШАГ ЗА ШАГОМ 76

## ЭТАП (1) СБОРКА ПЛАСТИНЫ ЛЕВОГО ПЛЕЧА



 Броня левого плеча состоит из пластины (76A) и задней пластины (76B), которая при открытии выполняет функцию аэродинамического тормоза.





**2 -** Руководствуясь фотографией, соедините детали (76B) и (76A), после чего скрепите их винтом RP. Аккуратно закрутите винт, удерживая детали так, чтобы они не сместились.





**3 -** Установите декоративную заглушку (76C) на свое место в круглом углублении пластины (76B). При этом слегка надавите на деталь.







**1 -** Поместите подготовленную пластину левого плеча на собранную ранее конструкцию. Вставьте направляющую пластины (76A) в отверстие в детали (72A) так, как показано на фотографии.



 Закрепите броню левого плеча, закрутив с обратной стороны один винт ЕМ.

Броня обоих плеч готова. Проверьте, чтобы задние пластины двигались свободно.



# ШАГ ЗА ШАГОМ 76

#### РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ БРОНИ ЛЕВОГО ПЛЕЧА



### РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ БРОНИ ЛЕВОГО ПЛЕЧА





